

1 De Oriëntatie van de Mounting plate is afhankelijk van de RAM cradle.



2 Afhankelijk van de dikte van het stuur wordt de spacer ring verwijderd.

1 Inch
25,4 mm



1¼ Inch
31,8 mm

